

# Säkerhetsföreskrifter 2020



## Säkerhet

- Säkerhetsavstånden vid körning ska vara så stora att ingen kan komma till skada under körningen. Ansvaret för att detta uppfylls ligger på föraren av fordonet
- Utställningsobjekt skall vara säkert uppställda
- Vi engagerar skyddsingenjörer som besöker alla montrar måndagen den 22 juni och tisdagen den 23 juni. Skyddsingenjörerna finns på plats under hela första utställningsdagen 24 juni och under eftermiddagen den sista utställningsdagen 25 juni.
- Vi kommer att betona föräldrars/målsmans ansvar för sina barn under vistelsen på mässområdet.
- Akutsjukvårdspersonal kommer att finnas på plats under mässans öppettider och kan tillkallas från mässans info-tält eller av Borgeby Fältdagars personal
- Hoppackning i montern får ske först efter kl. 17:00 den 25 juni. Ingen uttransport är tillåten förrän efter kl. 18:00 från mässområdet.

## Krav enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 8§

Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning skall se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till försäljning.

Ett sätt att uppfylla detta är att bygga maskinen i enlighet med EU:s maskindirektiv och traktordirektiv. CE märkningen är tillverkarens försäkran att maskinen uppfyller direktiven. En icke CE märkt maskin (t.ex prototyp) kan visas på mässor men måste då tydligt vara uppmärkt och inte vara tillförsäljning innan försäkran är utförd. Maskinen måste uppfylla grundkraven vad det gäller säkerheten.

## Säkerhetsbestämmelser

Traktorer eller maskiner som har utrustning upplyfta skall säkerställa att dessa ej kan ändra läge som kan orsaka personskador. Hydraulkolvar mm. ska vara mekaniskt spärrade. Utställda maskiner, traktordäck mm. ska vara fixerade för att förhindra vältningsrisk. Utställare skall se till att vassa eller skarpa ytor från utställande material är skyddade för mässbesökare. Explosiva varor och andra produkter som av Borgeby Fältdagar bedöms olämpliga ur säkerhetssynpunkt får inte föras in på utställningsområdet.

För användande av tryckkärl, gas, grill, varma kärl eller annan utrustning med explosion eller brandrisk - inhämta särskilt tillstånd från Borgeby Fältdagar och säkerhetsansvarig. Kontakta också Räddningstjänsten för information om användning av gas och tryckkärl i stora folksamlingar. Kontaktperson: Styrkechef Nils Persson tel. 046-251402

## För utställare i Stortältet:

Utställare i stortältet ska visa tillräcklig hänsyn till andra utställare och besökare genom att ha en ljudnivå i montern som är normal för att presentera den produkt eller tjänst man visar. Det är inte tillåtet att använda störande ljud eller musik - tänk på de personer som har tinnitus eller hörselproblem.

Utställda varor skall överensstämma med myndigheters och kontrollorgans bestämmelser och där så erfordras vara försedda med godkännande från dessa. Utställare erinras om sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen vid utställning av maskiner mm.

Borgeby Fältdagar friskriver sig från allt ansvar för skador eller ålägganden till följd av att bestämmelser inte följts eller godkännande ej inhämtats. Utställaren har att ersätta Borgeby Fältdagar för alla utgifter och skador till följd härav.

Demonstration av maskiner med hög bullernivå eller maskiner som kan förorsaka personskador får ske endast på av Borgeby Fältdagar anvisad demonstrationsplats och tidpunkt och med tydlig avgränsning av skyddsområde mellan maskin och mässbesökare.

Om ni ska ni köra i er monter tänk då på skyddsavstånd för publik.

## **Vid lossning och lastning i monter eller utställningsområde skall alltid skyddsavstånd vara uppfyllt**

Vid lossning/lastning skall skyddsavståndet för person vara dubbla längden av det avstånd mellan upplyftande maskinen/kranens arbetsredskap och det lyfta materialets avstånd till marken.

Exempelvis en lastmaskin/kran med lyfthöjden 5 meter från marken som lyfter upp ett material – blir skyddsavståndet 10 meter från maskinens lyftområde (lyftområde är det område på lastaren/kranen där materialet är upphängt/uppfäst)

Ansvar för alla regler kring lyft följs ligger hos maskinföraren/kranskötaren.

Vid behov och särskilda säkerhetsrisker med utställningsmaterial som har stor utformning eller hög vikt skall utställaren ha personliga avskärningsvakter eller kontakta Borgeby Fältdagar ansvariga på förhand.

## **Allmän bestämmelse vid körning inom mässområdet**

Inom hela utställningsområdet gäller vägtrafikförordningen d.v.s. högerregeln gäller.

Hastighetsbegränsning på **10 km/t** gäller hela området. Förare av terränghjulning eller fyrhjuling ska bära skyddshjälm om skyddsåge saknas.

På utställningsområdet gäller i princip samma regler som för ett gångfartsområde d.v.s. som fordonsförare har du väjningsplikt mot gående.

Utställare som skall fylla på eller flytta utställningsmaterial skall beakta säkerheten mot mässbesökare och utställare

Trafiken i mässområdet är enkelriktad enligt utställningsplanen och skyltning på plats.

Vid demonstrationskörning med maskiner håll säkra avstånd till åskådare och personer på marken, generellt 10 m som minimiavstånd. För maskiner med risk för stenkastning ex. vallhuggare 20 m.

Genom att boka monter på Borgeby Fältdagar har jag accepterat Säkerhetsföreskrifterna för Borgeby Fältdagar 2020. Jag har på samma sätt accepterat "Allmänna villkor för utställare på Borgeby Fältdagar 2020". Båda dessa dokument finns på hemsidan [www.borgebyfaltdagar.se](http://www.borgebyfaltdagar.se) och finns hänvisningar till i er bokningsbekäftelse.